

Gebrauchsanweisung Handspritze „Solvent“



...Werte sichern und erhalten

Artikelnr.: 10.212 – für Kanisterverschluss DN 51 (z.B. EPSOM)

Artikelnr.: 10.212.01 – für Kanisterverschluss TRICO

Die Handspritze „SOLVENT“ besteht aus einem Griffstück, druckseitiger Düsenverlängerung und saugseitigem Ansaugschlauch mit Filter und Kanisterverschluss.

Die Spritze arbeitet nach dem 1-Wege-Prinzip, d.h. beim Ziehen des Hebels werden ca. 1,15 ml gefördert, beim Loslassen geht der Griff wieder in die Endlage.

Allgemein:

Die Handspritze „SOLVENT“ eignet sich sowohl für die Verwendung von spritzfähigen wasserbasierten Verbisschutzmitteln, wie CERTOSAN und TRICO, als auch für die Verwendung von lösungsmittelhaltigen Verbisschutzmitteln wie EPSOM.

Bitte beachten Sie die **Pflege- und Nutzungshinweise** auf den Seiten 3 und 4.

Gebrauchsanweisung Handspritze „Solvent“



...Werte sichern und erhalten

Artikelnr.: 10.212 – für Kanisterverschluss DN 51 (z.B. EPSOM)

Artikelnr.: 10.212.01 – für Kanisterverschluss TRICO

Anwendung:

- Kanisterverschluss von dem Behälter des auszubringenden Verbisschutzmittels entfernen.
- Ansaugschlauch in den Kanister einführen und den Kanisterverschluss zudrehen. Dabei sollte der Filter des Ansaugschlauches locker auf dem Boden des Kanisters aufliegen. Sie können ggf. den Silikonschlauch / PVC-Schlauch kürzen.
- Pumphebel mehrfach ziehen, bis das Verbisschutzmittel in dem Ansaugschlauch hochsteigt und aus der Düse austritt. Bitte beachten Sie hierbei den Hinweis auf Seite 4.
- Die Dosiermenge bei vollem Durchziehen und Rückfedern des Pumphebels beträgt ca. 1,15 cm³. Kleinere Volumen werden durch einen geringeren Weg beim Durchziehen des Pumphebels erreicht. Größere Volumen durch mehrfaches Durchziehen des Pumpenhebels.

Wichtig: Anweisungen des Präparats beachten !

Gebrauchsanweisung Handspritze „Solvent“



...Werte sichern und erhalten

Artikelnr.: 10.212 – für Kanisterverschluss DN 51 (z.B. EPSOM)

Artikelnr.: 10.212.01 – für Kanisterverschluss TRICO

!!! PFLEGE: BITTE UNBEDINGT BEACHTEN !!!

Nach dem Gebrauch die Spritze durch Lösen des Kanisterverschlusses dem Kanister entnehmen. Die Spritze an den zu schützenden Pflanzen leerpumpen und mit den entsprechenden Reinigungsmitteln reinigen.

Bei CERTOSAN und TRICO ist das Reinigungsmittel Wasser. Bei EPSOM ist das Reinigungsmittel handelsübliches Ethanol, Testbenzin oder Spiritus. **Spritzen mit denen EPSOM ausgebracht wurde, auf keinen Fall mit Wasser reinigen**, dies führt zum sofortigen Verstopfen und macht die Spritze dadurch unbrauchbar!

Durch Ansaugen der Reinigungsflüssigkeit und mehrfaches Pumpen die Spritze vollständig reinigen. Verbleibende Reste der Reinigungsflüssigkeit in der Spritze sind unschädlich.

Die Wiedereinbetriebnahme der Handspritze „SOLVENT“ wird durch diese Reinigungshinweise und deren korrekte Ausführung gewährleistet.

Gebrauchsanweisung Handspritze „Solvent“

FLÜGEL

...Werte sichern und erhalten

Artikelnr.: 10.212 – für Kanisterverschluss DN 51 (z.B. EPSOM)

Artikelnr.: 10.212.01 – für Kanisterverschluss TRICO

ACHTUNG: Erstansaugen / Entlüften des Schlauches funktioniert NUR, wenn das Griffstück beim Pumpen Senkrecht gehalten wird.

